



ROCAM CR1009Pro-DAB

Wecker ein- und ausschalten

Du kannst zwei Wecker einstellen und für diese jeweils einen Radiosender oder einen Weckton auswählen. F

Folge der unten stehenden Anleitung, um einen Wecker einzustellen. Die Einstellung für Alarm 2 erfolgt genauso wie für Alarm 1.

1. Drücke **MENU** → **System** → **Wecker** und bestätige mit der Taste **ENTER**.
2. Drücke **^** oder **v** und **Select**, um entweder Alarm 1 oder Alarm 2 auszuwählen.
3. Drücke **^** oder **v** und **Select**, um **EIN** zu wählen und bestätige mit der Taste **ENTER**.

Ausschalten

Drücke **^** oder **v** und **Select**, um **AUS** zu wählen und bestätige mit der Taste **ENTER**.

4. Einstellung der Weckzeit

Drücke **^** oder **v** und **Select**, um zwischen UKW, DAB oder Weckton zu wählen, und bestätige mit der Taste **ENTER**.

5. Einstellung des Weckdatums

Drücke **^** oder **v** und **Select**, um zwischen "Täglich, Einmal, am Wochenende oder an den Werktagen" zu wählen, und bestätige mit der Taste **ENTER**.

6. Einstellung der Alarmdauer

Drücke **^** oder **v** und **Select**, um zwischen 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten zu wählen, und bestätige mit der Taste **ENTER**.