



Canon PowerShot SX540 HS

Änderung der Bildauflösung-Bildgröße

Hinweis: Richtlinien zur Anzahl der Aufnahmen, die bei jeder Auflösungseinstellung auf eine Speicherkarte passen, findet ihr unter [„Anzahl der Aufnahmen pro Speicherkarte, S. 180“](#)

1. Drückt die Taste **FUNC. SET**.



2. Wählt im Menü die Option **[L]** und dann die gewünschte Option aus.



3. Ihr könnt zwischen den folgenden vier Stufen der Bildauflösung wählen:

L:

A2 (420 x 594 mm)

M1:

A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)

M2:

90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Postkarte

S:

Für E-Mails und ähnliche Zwecke

4. Die von euch konfigurierte Option wird nun angezeigt.