



OUKITEL WP28

Reset durchführen

1. Telefon ausschalten.
2. Drücke gleichzeitig die **Ein-/Ausschalttaste** und die **Lautstärke Lauter-Taste**, um in den Technischen Modus zu gelangen.
3. Verwende die **Lautstärke Lauter-Taste**, um den Wiederherstellungsmodus auszuwählen, und drücke die **Lautstärke Leiser-Taste**, um in die Android-Wiederherstellung zu gelangen.
4. Verwende die **Lautstärke Leiser-Taste**, um nach unten zu navigieren. Wähle **"wipe data/factory reset"** (= **Daten löschen/Werkseinstellungen zurücksetzen**) und drücke die **Ein-/Ausschalttaste**.
5. Verwende die **Lautstärke Leiser-Taste**, um nach unten zu navigieren. Wähle **"factory data reset"** (= **Werkseinstellungen zurücksetzen**) und drücke die **Ein-/Ausschalttaste**.
6. Verwende die **Lautstärke Leiser-Taste**, um nach unten zu navigieren. Wähle **"Ausschalten"** und drücke die **Ein-/Ausschalttaste**. Warte, bis das Gerät herunter gefahren ist.
7. Drücke die **Ein-/Ausschalttaste**, um das Gerät neu zu starten.