



OSCAL C30

NFC aktivieren-deaktivieren

Folgendermaßen lässt sich das Feature aktivieren oder deaktivieren:

1. Öffne die **Einstellungen**.
2. Wähle die Option „**Verbindungen**“.
3. Aktiviere oder deaktiviere die Funktion „**NFC und kontaktlose Zahlungen**“, indem Du auf den Schieberegler tippst.

Alternativ lässt sich NFC auf einem Android-Handy (je nach Modell) auch über das Schnellstart-Menü ein- oder ausschalten. Dazu wischst Du einfach zweimal mit dem Finger von oben nach unten, suchst das NFC-Icon und tippst darauf.