



Doro Primo 401

Direktwahltasten (M1-M2-M3) belegen

Die Kontakte für die Direktwahltasten müssen bereits im Telefonbuch gespeichert sein. Eine manuelle Eingabe einer Nummer ist nicht möglich.

1. Drücke **Menü**.



2. Wähle **Telefonbuch** und bestätige mit **OK**.
3. Selektiere einen Kontakt für die **M1** Taste.
4. Drücke **Optionen**, wähle **Direktwahl belegen** und bestätige mit **OK**.
5. Selektiere die Zeile **M1** und drücke **Speichern**.

Bestätige die Abfrage "**Speichern?**" mit **Ja**.

6. Wiederhole die genannten Schritte für die Belegung der Tasten M2 und M3.