



MECHEN H1

Passwort vergessen - Player wieder starten

So aktivierst du das Gerät wieder, wenn du das Passwort vergessen hast.

1. Schalte das Gerät zuerst aus.
2. Halte gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Lautstärke-Taste (+) gedrückt.
3. Lass die Tasten nicht los, bis die "Android Recovery"-Seite erscheint.
4. Wähle die zweite Option: "Daten löschen/Werkseinstellungen wiederherstellen".



5. Drücke den Netzschalter, um einen Werksreset zu starten.

6. Nach Abschluss des Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen kannst du das Gerät ohne Passwort wieder einschalten.