

STRONG SRT 7040



Löschen eines TV- oder Radioprogramms

1. Um ein Programm im Menü TV-Senderliste zu löschen, drücke die BLAUE Taste. Es öffnet sich ein neues Fenster mit Optionen: Sortieren, Bearbeiten, Löschen.
2. Wähle das Programm, das du löschen möchtest, und drücke die Taste BLAU. Hinter dem zum Löschen ausgewählten Programm erscheint ein Kreuzzeichen. Drücke zweimal **[?]** und wähle Ja zum Bestätigen oder Nein zum Abbrechen.
3. Es können mehrere Kanäle auf einmal gelöscht werden.