



GRUNDIG VOE 73

Löschen von Sendern aus der Favoritenliste

1. Öffne die Kanalliste mit »[?]<« im TV-Modus.
 2. Drücke »•<« (blau), um die Favoritenliste auszuwählen.
 3. Wähle die Favoritenliste, die du bearbeiten möchtest, mit »<<« oder »>>« (bevorzugte Sender 1 bis 4).
 4. Wähle den Sender, den du löschen möchtest, mit »V<« oder »^<« und drücke »•<« (blau).
-

Hinweis: Wiederhole Schritt 4 für andere Sender, die du löschen möchtest.

5. Drücke auf »[?]<«, um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücke »[?]<«, um zum Home-Menü zurückzugehen.