



# ROCAM CR1009Pro-DAB

## Wecker ausschalten

Folge den nachstehenden Schritten, um den Wecker auszuschalten:

1. Drücke die Taste **MENU** und wähle mit der Taste **TUNE**  $\wedge$  oder  $\vee$ :  
System  $\rightarrow$  ENTER  $\rightarrow$  Wecker
2. Drücke die Taste **ENTER**, um das Wecker-Menü zu öffnen.



3. Drücke die Taste **ENTER** so lange, bis im Display unten angezeigt wird:  
"Wecker Ein"



4. Drücke die Taste **TUNE** v, bis im Display unten steht:  
"Wecker Aus"



5. Drücke die Taste **ENTER**, um die Eingabe zu speichern.



