

COOAU Bell J6 Plus

Verbindung von Sender und Empfänger

Anleitung zur Einrichtung deiner COOAU Bell J6 Plus Türklingel inklusive Verbindung mit der App und WLAN.

1. Schalter auf der Rückseite auf "Ein" stellen.



- 2. Halte den Reset-Knopf 5 Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Die LED blinkt langsam rot, sobald sie bereit ist.
- 3. Lade die COOAU CAM App auf dein Handy und registriere dich.



4. Öffne die App und tippe auf +, um ein Gerät hinzuzufügen.



5. Wähle **Doorbell** als Gerätetyp aus.

Tel	
Carrera Bedienungs	Doorbell anleitung24.de
Battery Camera	Floodlight Camera
Base	Wired camera

6. Prüfe, ob die Türklingel mit Strom versorgt ist und tippe auf Next.



7. Drücke kurz auf die Klingeltaste der Türklingel und tippe auf Weiter.



8. WLAN-Konfiguration starten

Setze die Türklingel zurück (falls nicht schon geschehen): Drücke den Reset-Knopf, bis die LED langsam rot blinkt.



9. Gib dein 2,4 GHz-WLAN und das Passwort ein.



10. Entferne die Schutzfolie von der Linse, falls noch nicht geschehen. Zeige der Kamera den erzeugten QR-Code auf deinem Smartphone (Abstand ca. 15–20 cm).



11. Warte, bis die App anzeigt: Verbindung erfolgreich. Die LED sollte blau leuchten.



12. Das Gerät erscheint in der Geräteliste der App – Einrichtung abgeschlossen.



13. LED-Erklärungen

- $\circ~$ Blinkt langsam rot \rightarrow Bereit zur WLAN-Konfiguration
- $\circ~$ Blinkt schnell rot \rightarrow Verbindet mit WLAN
- $\circ \ Blau \to \text{Erfolgreich verbunden}$
- $\circ~$ Blinkt schnell blau \rightarrow Firmware wird aktualisiert
- $\circ~\text{LED}~\text{aus} \rightarrow \text{Standby/Aus}$
- \circ Dauerhaft rot \rightarrow Fehler