

Canon PIXMA TS7451i

Tiefenreinigung durchführen direkt am Drucker

- 1. Wähle Menü > Wartung
- 2. Scrolle zu Tiefenreinigung und bestätige.
- 3. Wähle Schwarz oder Alle Farben
- 4. Drucker reinigt nun automatisch.
- 5. Nach ca. 2 Min: Testmuster drucken → prüfen

Verbraucht viel Tinte – nicht zu oft hintereinander durchführen! Max. 2 Durchläufe hintereinander – bei anhaltenden Problemen: \rightarrow Patrone tauschen oder Druckkopf prüfen

Nur Canon-Originalpatronen verwenden, um Düsenschäden zu vermeiden