Wiko Lenny 3

Einen Kontakt entfernen

1. Ruft zum Löschen eines Kontakts zunächst wieder die Kontakt-Liste auf und öffnet einen Kontakt.

2. Tippt dann oben rechts auf das mit drei Punkten dargestellte Menü und wählt "Löschen".

3. Bestätigt den aufkommenden Hinweis abschließend mit "OK".

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.