Grundig Sonoclock 690-691 Uhrenradio

Rundfunk-Programme (DAB und FM) einstellen und speichern – manuell

1. Programmquelle FM-Radio wählen, dazu kurz
   »MODE SCAN ALARM« drücken.
   – Anzeige: »FM«, danach der Name oder die Frequenz eines FM-Rundfunk- Programmes

2. Das Menü mit »MENU« aufrufen.

3. Menüpunkt »TUNE« mit »+ VOL. - « wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen

4. Gewünschtes Rundfunk-Programm einstellen, dazu »+VOL.« oder »VOL.-« länger drücken.
   – Der Programmsuchlauf startet und stoppt beim nächsten Programm mit gutem Empfangssignal

   ODER

5. »+VOL.« oder »VOL.-« wiederholt kurz drücken, bis die gewünschte Frequenz erreicht ist.
   – Die Frequenz ändert sich pro Tastendruck um 50 Hz.

6. Rundfunk-Programm auf einem Programmplatz speichern, dazu
   »1« bis »5« solange drücken, bis »STORED« angezeigt wird.
   Für die Programmplätze 6 bis 10 vorher »+5« drücken.

Wollen Sie nach empfangsschwachen Rundfunk-Programmen suchen dann: Das Menü mit »MENU« aufrufen, Menüpunkt »SCAN« mit »+VOL.-« wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen. Die Option »DX« mit »+VOL.-« wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen. Einstellung ab Pkt. 1 wiederholen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.