

# Wiko Lenny 3

## SD Karte formatieren am PC (Windows)

1. Explorer öffnen.

2. Unten im Fenster findest du nun die SD-Karte. Führe einen Rechtsklick auf dieser aus und wähle die Option "Formatieren".

3. Klicke unten auf den Button "Gerätestandards wiederherstellen".

4. Wähle als Format "FAT32". Ist das nicht verfügbar, wähle "FAT".

5. Aktiviere den Haken vor der Option "Schnellformatierung" und klicke unten auf den Button "Starten".

6. Bestätige mit "OK" und die SD-Karte wird formatiert. Ist der Vorgang abgeschlossen, beende die Fenster mit "OK" und "Schließen".

Bedienungsanleitung24.de

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*

*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*