

Wiko Lenny 3

Hard Reset: Wiko Lenny zurücksetzen

Dies ist eine Anleitung für ein Hard Reset über das Boot-Menü.

1. Schalte das Wiko Lenny als erstes komplett aus. Falls es sich nicht mehr bedienen lässt, Power-Taste gedrückt halten, bis es aus ist, oder den Akku kurz entnehmen und wieder einsetzen.

2. Halte nun die Lauter-Taste, die Leiser-Taste sowie die Power-Taste gedrückt.

3. Erscheint ein kleines Menü auf dem Display, drücke auf die Lauter-Taste.

4. Sollte die Meldung "Kein Befehl" erscheinen, drücke auf die Power- und Leiser-Taste.

5. Navigiere mit den Lautstärke-Tasten zum Punkt "wipe data/factory reset" und wähle diesen über die Menü-Taste aus.

6. Navigiere zum Punkt "Yes - delete all user data" und bestätige erneut über die Menü-Taste.

7. Wurde der Vorgang nach mehreren Minuten abgeschlossen, wähle die Option "reboot system now" aus.

Das Handy ist nun auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt und kann wieder wie gewohnt genutzt werden.
HINWEIS: Ein Hard Reset löscht ALLE Daten, die auf dem Handy gespeichert wurden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.