Wiko Lenny 4

Hintergründe ändern

1. Tippe und halte deinen Finger auf einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm deines Handys.

2. Tippe auf **Hintergründe**.

3. Wähle den gewünschten Hintergrund aus.

    - Um ein eigenes Foto zu verwenden, tippe auf **Meine Fotos**.
    - Um ein Standardbild zu verwenden, tippe auf das gewünschte Bild.

4. Tippe oben auf **Als Hintergrund festlegen**

   oder

   auf **Startbildschirm, Sperrbildschirm** oder **Start- und Sperrbildschirm**.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.