

# Sanitas SFT 65 Multifunktions-Thermometer

## Batterien wechseln

Wenn die Batterien schwach werden, erscheint das Batteriewarnsymbol. Temperaturmessungen sind noch möglich, die Batterien müssen ersetzt werden. Wenn das Batteriewarnsymbol blinkt und **LO** im Display erscheint, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Falls die Batterien zu schwach sind, schaltet sich das Thermometer automatisch aus.

1. Lösen Sie die Schraube im Batteriefachdeckel und ziehen Sie den Deckel nach hinten ab.




2. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und legen Sie zwei neue ein. Achten Sie auf das korrekte Einlegen.

3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und schrauben Sie die Schraube wieder fest.

**Hinweis:** • Verwenden Sie bei jedem Batteriewechsel Batterien gleichen Typs, gleicher Marke und gleicher Kapazität. • Wechseln Sie alle Batterien immer gleichzeitig. • Verwenden Sie keine wiederaufl adbaren Akkus. • Verwenden Sie schwermetallfreie Batterien.

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*

*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*