

CUBOT Nova

Rufumleitung einstellen

1. Öffne die **Telefon-App**. Tippe dann oben rechts auf die **drei Punkte**, um das Menü zu öffnen.

2. Wähle die Option **Einstellungen** aus.

3. Wenn du mehrere SIM-Karten verwenden kannst, musst du auf **Anrufkonten** tippen.
   Ist dies nicht der Fall, steht dort einfach nur **Anruf**.

4. Hast du mehrere SIM-Karten eingesteckt, musst du jetzt noch die richtige SIM durch Antippen auswählen.

5. Drücke auf **Rufumleitung**, um in die Optionen dafür zu gelangen.
   Das Laden kann einen Moment dauern.

6. Nach ein wenig Wartezeit werden jetzt die verschiedenen Bedinungen für die Anruf-Umleitung angezeigt. So kannst du wählen zwischen **Immer weiterleiten**, **Wenn besetzt**, **Wenn keine Antwort** und **Wenn nicht erreichbar**.

7. Nun die entsprechende Nummer eingeben und die Einstellungen **Aktualisieren**.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.