

Farb Funkwetterstation TS-Y01

Starten

1. Legen Sie 2 AA-Batterien in den drahtlosen Wettersensor ein.
   Stellen Sie sicher, dass sich Wetterstation und Sensor im selben Kanal befinden.

2. Platzieren oder hängen Sie den Sensor im Freien.
   Stellen Sie sicher, dass der Sensor erfolgreich mit der Wetterstation verbunden ist, bevor Sie den Sensor im Freien aufhängen.

3. Die Reichweite beträgt 150 Meter (50 m). Die Funkreichweite kann durch Bäume, Wände, Fenster usw. reduziert werden.

4. Setzen Sie den Sensor nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies zu ungenauen Temperaturangaben führt.

Wenn Sie zum ersten Mal Batterien einlegen oder das Gerät anschließen, hören Sie einen Piepton. Das Gerät wechselt dann in einen Selbsttestmodus, dann in den RF-Empfangsmodus (für Wettersensor) und anschließend in den RCC-Empfangsmodus (zur Synchronisierung mit EU Atomic) Uhr). Dies dauert ca. 3 Minuten.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.