

Cubot J3

Wählen von Kurzwahlnummern

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Telefon**.

2. Unter Telefon berühren Sie das typische Menü-Symbol (drei untereinander liegende Striche) und wählen **Kurzwahl Einstellungen**.

3. Berühren Sie ⊕. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste und weisen Sie diesem eine Zifferntaste zu.

   Die Zifferntaste 1 ist die Standardtaste für die Mailbox. Sie kann nicht als Kurzwahl-Ziffer festgelegt werden.

4. Halten Sie die einem Kontakt zugewiesene Zifferntaste im Wählprogramm längere Zeit gedrückt, um den Kontakt schnell anzurufen.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.