

Jimwey Navigationsgerät (7 Zoll)

Geschwindigkeitswarnung einstellen

Zuerst schaltest du das Navi ein.
Wenn es nicht auf die Einstellungen reagiert, bringe es an einen Ort, wo es genügend Satelliten finden kann.

1. Gehe ins Hauptmenü und klicke dort auf den Menüpunkt **Navigation**.

2. Klicke jetzt auf die **Einstellungen** (Schraubenschlüssel Symbol).

3. Nun musst du auf **Audio und Warnungen** klicken und mit der Pfeil-nach-unten-Taste auf die dritte Seite gehen.

4. Hier findest du jetzt die Menüpunkt **Geschwind.Warnungen Konfig**.
   Diesen klickst du an und konfigurierst ihn nach deinen Wünschen.

5. Unter **Warnpunkteinstellungen** und **Warnung bei Warnschilder** können weitere Einstellungen vorgenommen werden, z. B. Warnung bei Kurven etc.
   Diese Warnungen können auch deaktiviert werden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.