

Gigaset CL660HX

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Diese Schritte basieren auf die Neueinrichtung der Kurzwahl Tasten. D. h. es sind noch keine Kurzwahlen eingerichtet.

1. Entsprechende Ziffern-Taste **lang** drücken

   oder

   Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken.
   Das Telefonbuch wird geöffnet.

2. Mit ?/? Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit ?/? Nummer auswählen ▶ **OK** ...der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert.

3. Zum Wählen dann einfach die entsprechende Ziffern-Taste **lange** gedrückt halten.
   Die Nummer wird sofort gewählt.

Hinweis: Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus!

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.