Grundig D160A DECT Schnurlostelefon

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wähle das Menü "Uhr & Wecker"/ "Datum/Zeit".
Es wird ein Informationsbildschirm mit dem aktuellen Datum angezeigt.

1. Drücke auf **OK**, um das Datum beizubehalten.

2. Gib das neue Datum im Format ***YYYY/MM/JJ*** ein, um es zu ändern.

3. Drücke die Taste **BACK**, um zum vorangehenden Display zurückzuwechseln.

4. Drücke **OK**. Es wird ein Informationsbildschirm mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt.

5. Drücke auf **OK**, um die Uhrzeit beizubehalten.

6. Gib die neue Uhrzeit im Format ***HH:MM*** ein, um sie zu ändern.

   (Wenn die Uhrzeit im 12-Stundenformat angezeigt wird, lege nach Abschluss der Eingabe über die Taste ▲ den Wert *AM* bzw. über die Taste ▼ den Wert *PM* fest.)

7. Drücke die Taste **BACK**, um zum vorangehenden Display zurückzuwechseln.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.