

# Flamingo FA21RF Rauchmelder

## Installation-Einrichtung (Master-Slave)

Der Senderbetrieb basiert auf dem "Master-Slave-Prinzip". Daher muss, wenn mehrere Melder verwendet werden, ein MASTER Melder festgelegt werden. Die übrigen werden als SLAVE festgelegt. Am Einfachsten geschieht die Zuordnung, wenn alle Melder auf einem Tisch liegen.

1. Lege einen Melder als MASTER fest. Drücke an diesem mehrmals die **LEARN-Taste**, bis die grüne LED leuchtet.




2. Drücke nun **an allen** SLAVE-Meldern mehrmals die **LEARN-Taste**, bis bei alles Slaves die rote LED aufleuchtet.




3. Am MASTER die TEST-Taste gedrückt halten, bevor die MASTER/SLAVE LEDs abschalten (dauert etwa +/- 20 Sekunden) und alle Slaves ebenfalls ein Alarmsignal erzeugen.



4. Führe jetzt den Test durch. Drücke an einem Melder (egal, ob Master oder Slave) die TEST-Taste. Das Alarmsignal wird ertönen und die LEARN Anzeige-LED wird rot blinken. Alle anderen Geräte lösen den Alarm mit einer blinkenden grünen LEARN Anzeige-LED aus.




*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*

*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*