

AUNA Karaboom 100 Turmlautsprecher

Radiosender speichern

Sie können maximal 20 Radiosender speichern.

1. Drücken Sie die **SOURCE**-Taste, um den FM-Modus auszuwählen.
   Das Gerät befindet sich dann im Radiomodus.



2. Wählen Sie den gewünschten Radiosender durch Drücken der Taste VOR/ZURÜCK aus.



3. Wenn Sie einen Sender gefunden haben, den Sie speichern möchten, drücken Sie die Taste **MEM** auf der Fernbedienung.



4. Das Display zeigt [P01] an. Drücken Sie **MEM+**/**MEM-**, bis die gewünschte Speicherplatznummer auf dem Display erscheint.



5. Drücken Sie erneut die Taste **MEM**, um den aktuellen Sender zu speichern.



6. **Halten Sie die MEM-Taste gedrückt, um einen Sendersuchlauf zu starten.**
   Alle verfügbaren Sender werden in der Reihenfolge ihrer Empfangsstärke gespeichert. Der erste gespeicherte Sender wird automatisch abgespielt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.