

HEITECH Funksteckdosen

Verbindung löschen

1. Schalte den Schalter mit der entsprechenden OFF-Taste auf der Fernbedienung aus.

2. Ziehe den Schalter aus der Steckdose und warte ein paar Sekunden.

3. Stecke den Schalter wieder in die Steckdose.

4. Dann drücke **innerhalb von 30 Sekunden** die **OFF-Taste** des gleichen Kanals.

5. Der Schalter ist nun von der Fernbedienung getrennt.

   Um keine neue Verbindung aufzubauen, darfst du jetzt 30 Sekunden keine Taste der Fernbedienung drücken.

   Anschließend wieder neu verbinden.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.