Grundig 49 GFW 6628

Manuelle Wlan Verbindung

1. Drücke die Taste **MENU** auf der Fernbedienung.

2. Blättere mit den Pfeiltasten zu **Einstellungen** und drücke **OK**.

3. Blätter mit den Pfeiltasten **<** / **>** zu **Netzwerk** und bestätige mit **V**

4. Zeile **Netzwerk wählen** mit **V** wählen und mit **OK** bestätigen.

5. Nun das neue Netzwerk wählen und die neuen Daten eingeben und speichern.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.