Nokia 2720 Flip Klapphandy

Taschenlampe ein--ausschalten

In den diversen Bedienungsanleitungen ist dazu nichts beschrieben. Meine nachfolgende Kurzanleitung beschreibt den Vorgang.

1. Handy aufklappen, kurz auf den oberen Rand des Steuerkreuzes (die viereckige Umrandung um den OK-Knopf) drücken. Es erscheint "Klingeltöne und Warnungen" und darunter einige Symbole u.a. für die Taschenlampe.

2. Das Taschenlampensymbol durch Druck abermals auf den oberen Rand des Steuerkreuzes auswählen (Taschenlampensymbol wird dann blau unterlegt).

3. OK-Knopf drücken - die Taschenlampe leuchtet. Nochmals OK drücken - Taschenlampe ist aus.

4. Die Kurzversion zum Ein-/Ausschalten: Langer Druck auf den oberen Rand des Steuerkreuzes (siehe vorstehende Anleitung) schaltet Lampe ein, erneuter langer Druck schaltet Lampe aus.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.