Technaxx TX-69 Wildkamera

Firmware aktualisieren-Neu aufspielen

Wichtig zu Beginn

- Bereits getätigte Einstellungen gehen verloren und müssen erneut eingestellt werden.
- Der Batteriestand sollte während des Upgrades mindestens zwei Balken betragen.

1. MicroSD Karte mit dem PC formatieren.
2. Lade die Firmware direkt hier herunter:
   Firmware Technaxx TX-69 - Download
   (Diese Downloaddatei bzw. der Link stammt direkt vom Hersteller)
3. Die Firmware.rar Datei entpacken (mit Winrar oder Zip).
4. Die **beiden „bin“ Dateien** auf die leere MicroSD Karte kopieren.
5. Werfe die MicroSD Karte ordnungsgemäß aus dem PC aus.
6. Lege die MicroSD Karte in die TX-69 ein.
7. **Drücke und halte** die Aufwärts-Taste (Taste oben in der Mitte) gedrückt und schiebe gleichzeitig den Modusschalter auf **Test**.
8. Wenn „Firmware Upgrade“ auf dem Gerät zu sehen ist, kannst du die Aufwärtstaste loslassen. Warte jetzt ca. 1 Minute.
9. Stelle den Modusschalter auf **Off** und entferne die Batterien.
10. Lege nun die Batterien wieder ein.
11. Setze die Kamera auf Werkseinstellungen zurück.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.