Tupperware Multi-Chef

Deckel öffnen und reinigen

1. Zum Reinigen des Deckels das Oberteil vom unteren Teil mit Hilfe eines Teelöffels lösen (Teelöffel in die Aussparung einsetzen).

2. Von Hand reinigen, um den Zugmechanismus zu erhalten.

Die übrigen Teile sind spülmaschinenbeständig.

3. Alle Teile ausreichend trocknen lassen

4. Nach dem Trocknen die Deckelteile mit den Aussparungen übereinander zusammensetzen.

5. Deckelteile rundum zusammendrücken, bis ein Klicken hörbar ist.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.