

Doro Primo 215

Kurzwahl einstellen

1. Drücke **Menü**.

2. Navigiere zu **Telefonbuch** und drücke **OK**.

3. Wähle **Telefonbucheinstellungen**.

4. Navigiere zur Auswahl **Kurzwahl**.

5. Aktiviere die Kurzwahlfunktion, indem du den Status mit **OK** anwählst und dann **EIN** mit **OK** bestätigst.

6. Anschließend wählst du **Nummer einstellen**, drückst **OK** und dann **Bearbe...**, um den acht Speicherplätzen nacheinander Telefonnummern zuzuweisen.

7. Bestätige die Auswahl dabei jeweils mit **OK**.

---

8. **Kurzwahlnummer löschen**
   Einmal zugewiesene Telefnnummern kannst du löschen, indem du diese markierst, **Optionen** drückst und dann **Entfernen** wählst.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.