

TrackerID PW-120.kids Kinder-Smartwatch

Gerät offline

Sollte das Problem „ Gerät ist Offline“ trotz der hier https://www.bedienungsanleitung24.de/trackerid-pw-120-kids/anleitungen/#manual-17046 angeführten Maßnahmen weiterhin bestehen, führen Sie die unten angeführten Schritte nacheinander durch - danach sollte das Problem behoben sein.

1. Senden Sie von einem Mobiltelefon an die Telefonnummer der Uhr folgende Code als SMS:

   pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

2. Nachdem Sie den oben angeführten Code versendet haben, schicken Sie nach ca. 1 Minute einen der unten angeführten Codes (wählen Sie den Code, der für Ihren Netzprovider angegeben ist) als SMS von einem Mobiltelefon an die Telefonnummer der Uhr. Innerhalb der nächsten 2-3 Minuten sollte das Problem behoben sein.

3. Sollte das Problem dennoch weiterhin bestehen, senden Sie folgenden Code als SMS an die Rufnummer der Uhr : pw,123456,reset#

   Ihre Uhr wird sich automatisch abschalten und wieder einschalten. Sollte das Problem weiterhin bestehen bleiben, nehmen Sie bitte mit dem unten angeführten Kontaktformular mit Tinky Watch Kontakt auf.

Wichtiger Hinweis: Sie bekommen nach dem Versenden der SMS an die Rufnummer der Uhr immer innerhalb der nächsten Minute eine Retour-SMS. Wenn dies nicht der Fall ist, haben Sie den Code entweder unvollständig bzw. falsch versendet. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass die korrekten Einstellungen nicht vorgenommen werden konnten.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.