Inkbird ITH-20R

Reset durchführen

1. Halten Sie die TX-Taste (5 Sekunden) des drahtlosen Fernsensors gedrückt, um die Synchronisierung zwischen dem drahtlosen Fernsensor und dem Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor zurückzusetzen.

2. Halten Sie die CH/R-Taste (5 Sekunden) des Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitors gedrückt, um die Synchronisierung zwischen dem Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor und allen drahtlosen Fernsensoren zurückzusetzen.

3. Nachdem der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor und der drahtlose Fernsensor synchronisiert wurden, wird der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmonitor über einen längeren Zeitraum (ca. 10 Minuten oder länger) keine Datenaktualisierung vom drahtlosen Fernsensor des entsprechenden Kanals erhalten angezeigt.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.