AEG L6FBA51480

Kindersicherung ein- und ausschalten

Die Option "Kindersicherung" verhindert, dass Kinder versehentlich das Bedienfeld umstellen.

1. Berühre zum Ein-/Ausschalten dieser Option die Tasten

   Schleudern und **Option**

   gleichzeitig.

2. Im Display leuchtet bzw. erlischt das Schlosssymbol.

Du kannst diese Option aktivieren:

- Nachdem du die Taste Start/Pause berührt hast: Alle Tasten und der Programmwahlschalter (außer der Ein/Aus-Taste) werden ausgeschaltet.
- Bevor du die Taste Start/Pause berührst: Das Gerät kann nicht gestartet werden.

Das Gerät speichert die Auswahl dieser Option, auch wenn du es ausschaltest.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.