Amazon Kindle Paperwhite

Auf Werkseinstellungen zurückzusetzen

Beachte, dass bei diesem Vorgang alle persönlichen Daten, heruntergeladenen Inhalte und Einstellungen gelöscht werden. Nach dem Zurücksetzen musst du dich erneut mit deinem Amazon-Konto anmelden und die Inhalte neu herunterladen.

Befolge die nachstehnden Schritte, um dein Kindle Paperwhite auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen:

1. **Kindle einschalten:**
   Stelle sicher, dass dein Kindle eingeschaltet ist.

2. **Menü öffnen:**
   Tippe auf das Symbol mit den drei Punkten ⋮ (Menü) in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

3. **Einstellungen auswählen:**
   Tippe dort im Dropdown-Menü auf "Einstellungen".

4. **Menü in den Einstellungen öffnen:**
   Wähle erneut das Symbol mit den drei Punkten ⋮ (Menü) in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

5. **Gerät zurücksetzen:**
   Tippe im Dropdown-Menü die Option "Zurücksetzen" bzw. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen".

6. **Bestätigung:**
   Es erscheint eine Bestätigungsaufforderung. Bestätige, dass du dein Kindle auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchtest.

7. **Fertig:**
   Dein Kindle Paperwhite wird nun zurückgesetzt. Dies kann einige Minuten dauern.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.