artfone F20

Klingelton auswählen und einstellen

Wenn du den Klingelton auf deinem Artfone F20 ändern möchtest, musst du über die Benutzerprofile gehen. Jedes Profil ermöglicht es dir, verschiedene Einstellungen wie Lautstärke, Benachrichtigungstöne und Vibration festzulegen, je nach deinen Bedürfnissen.

Nachstehend zeige ich dir wie es funktioniert:

1. Öffne zunächst das **Menü**.

2. Navigiere zu den **Einstellungen**.

3. Wähle den Punkt **Benutzerprofile** aus.

4. In den Benutzerprofilen findest du verschiedene Profile wie **Allgemein, Lautlos oder Draußen**. Wähle das Profil aus, bei dem du den Klingelton anpassen möchtest, zum Beispiel "Allgemein".

5. Wähle danach die Option **Anpassen**.

6. In den Anpassungseinstellungen findest du nun den Menüpunkt **Klingelton**, über den du den gewünschten Klingelton auswählen und festlegen kannst.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.