

Canon MAXIFY GX7050

Leere Seiten beim Scannen überspringen

Um beim Scannen leere Seiten zu entfernen, kannst du die Funktion "Leere Seiten überspringen" aktivieren.

1. Lege die Dokumente, die du scannen möchtest, in das Gerät ein.

2. Drücke im Hauptmenü auf **Scannen und Senden**.

3. Wähle auf dem Bildschirm **Scannereinstellungen** den Menüpunkt **Optionen**.

4. Wähle **Leere Seiten überspringen**.

5. Du kannst dann auswählen, ob alle leeren Seiten (unabhängig von ihrer Farbe) übersprungen werden sollen oder nur solche, die weiß sind.

6. Bestätige die Auswahl und starte den Scanvorgang.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.