Samsung Crystal DU7179

Sender sortieren

Um die Sender auf deinem Samsung Crystal zu sortieren und zu verschieben, gehe wie folgt vor:

1. Drücke auf deiner Fernbedienung die **CH-List-Taste**, um die Senderliste aufzurufen.

2. Navigiere mit den **Pfeiltasten** zum Punkt **Sender bearbeiten** und bestätige mit der **Eingabe-Taste**.

3. Markiere den Sender, den du verschieben möchtest, indem du ihn auswählst; ein Haken zeigt die Auswahl an.

4. Wähle die Option **Nummer ändern** und verschiebe den Sender mit den Pfeiltasten an die gewünschte Position oder gib die neue Programmnummer direkt über die Zifferntasten ein.

5. Bestätige die neue Position mit der **Eingabe-Taste**.

6. Wiederhole diesen Vorgang für alle Sender, die du neu anordnen möchtest.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.