Denver DVBS-207HD

Sender sortieren-verschieben

Hinweis: Stelle sicher, dass die LCN-Funktion deaktiviert ist, um eine manuelle Sortierung zu ermöglichen: Drücke die "Menü"-Taste auf der Fernbedienung und öffne den Bereich "Installation". Navigiere zur Option "LCN" und stelle sie auf "Aus" / "Deaktiviert".

Um die Senderliste zu sortieren und Sender zu verschieben, gehe wie folgt vor:

1. **Menü öffnen**
   Drücke die "MENU"-Taste auf der Fernbedienung.

2. **Sender bearbeiten**
   Navigiere zu "Kanäle verwalten" und wähle dort "Sender bearbeiten" aus.

3. **Passwort eingeben**

Gib das Standard-Passwort 000000 mit den Zifferntasten ein.

4. **Sender auswählen**
   Markiere den gewünschten Sender und drücke die "ROTE" Taste. Ein "VERSCHIEBEN"-Symbol erscheint.

5. **Position festlegen**
   Verwende die Pfeiltasten des Steuerkreuzes, um den Sender an die gewünschte Position zu bewegen.

6. Bestätige mit der "OK"-Taste.

7. Wiederhole diesen Vorgang für alle Sender, die du sortieren möchtest.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.