GARDENA SILENO minimo

Zeitplan am Gerät deaktivieren

HINWEIS: Dadurch wird der Zeitplan vorübergehend **deaktiviert**.

Der Zeitplan wird **nicht** dauerhaft gelöscht, sondern lediglich außer Kraft setzt.

1. Drücke die **STOP**-Taste, um den Mähroboter anzuhalten.

2. Halte die **START**-Taste **für 1 Sekunde gedrückt** und anschließend die **OK**-Taste, um das Menü aufzurufen.

3. Zeitplan ausschalten:

    - Navigiere zu **Zeitplan ausschalten**.
    - Bestätige mit der **OK**-Taste.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.