

Vmotal Camcorder

Uhrzeit und Datum einstellen

Wenn Sie nach MENÜ + MODE immer wieder nur diese Liste sehen:
Video Resolution / Quality / White Balance / ISO / Time Watermark,
dann drücken Sie **MODE zu früh oder zu oft** und bleiben im Video-Menü statt im System-Menü.

Reihenfolge ist entscheidend:
MENÜ → einmal MODE → dann erst UP / DOWN

1. **Kamera einschalten.**

2. **MENÜ-Taste drücken.**

3. **MODE-Taste drücken**, um ins Systemmenü zu wechseln.
   (Wichtig: Erst MENÜ, dann MODE – nicht andersherum.)

4. Mit **UP- oder DOWN-Taste** im Systemmenü navigieren, bis **Date/Time (Datum/Uhrzeit)** markiert ist.

5. **OK-Taste drücken**, um die Einstellung zu öffnen.

6. Mit **UP / DOWN** die Werte ändern (Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute).

7. Mit **MODE jeweils zum nächsten Feld springen.**

8. Nach dem letzten Wert erneut OK drücken, um alles zu speichern.

9. **MODE-Taste drücken, um das Menü vollständig zu verlassen.**

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.