

Siemens WM14G400 iQ500

Schlüsselsymbol entfernen

Das Schlüsselsymbol bedeutet, dass die Kindersicherung aktiv ist.

1. Waschmaschine eingeschaltet lassen.

2. Gleichzeitig die Tasten **Schleuderdrehzahl + Fertig in** drücken.



3. Beide Tasten ca. **3 Sekunden gedrückt halten.**

4. Das Schlüsselsymbol verschwindet → Bedienung wieder möglich.

5. **Wichtig:**
   Wenn das Symbol blinkt, wurde während aktiver Kindersicherung am Programmwähler gedreht.

   Dann musst du:

6. Programmwähler zurück auf das ursprüngliche Programm stellen.

7. Danach erneut die beiden Tasten 3 Sekunden drücken.

8. Danach ist die Sperre vollständig aufgehoben.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.