

Avatto WT100

Hintergrundbeleuchtung einstellen

Prüfe zunächst, ob deine Geräteversion die Helligkeitseinstellung im erweiterten Menü anbietet. Dort stehen bei entsprechend ausgestatteten WT100-Modellen vier Beleuchtungsstufen zur Verfügung.

1. Schalte das Thermostat über die **Ein-/Aus-Taste** aus.

2. Halte die Tasten **M** und **Uhrzeit** gleichzeitig etwa **5 Sekunden** gedrückt, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen.

3. Drücke mehrfach kurz auf **M**, bis du bei **Menüpunkt 8** angekommen bist.

4. Stelle mit den Pfeiltasten die gewünschte Beleuchtung ein:

    - **00** = Hintergrundbeleuchtung aus
    - **01** = sehr schwache Beleuchtung
    - **02** = mittlere Helligkeit
    - **03** = hohe Helligkeit

5. Verlasse das Menü mit der **Ein-/Aus-Taste**.

Bei manchen WLAN-Versionen ist die Helligkeitsregelung ausschließlich über die App vorgesehen. Falls dein Thermostat keinen entsprechenden Menüpunkt besitzt, lässt sich die Beleuchtung bei dieser Ausführung nicht direkt am Gerät umschalten.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.