

Mebus 51511 Funkwecker

Zeitzone einstellen

Du kannst die Zeitzone direkt über die Tasten auf der Rückseite des Weckers ändern. Kontrolliere zunächst diese Einstellung, bevor du die Uhrzeit manuell verstellst.

1. Halte die Taste **SET** etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige für das Stundenformat (12Hr/24Hr) blinkt.
2. Drücke **SET** einmal kurz, um zur Zeitzoneneinstellung zu gelangen.
3. Stelle mit **UP** oder **DOWN** den Wert auf **00**.
4. Bestätige die Einstellung mit **SET**.
5. Drücke anschließend die SET-Taste wiederholt, um die weiteren Einstellungen zu durchlaufen, bis die normale Uhrzeitanzeige erscheint.

Drücke anschließend kurz die Taste **WAVE** auf der Rückseite. Der Wecker sucht nun nach dem Funksignal. Das kann bis zu 10 Minuten dauern. Währenddessen solltest du keine Tasten betätigen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.