

Melefon D302

Klingelton ändern

Die Auswahl erfolgt über das aktuell verwendete Telefonprofil. Gehe dazu folgendermaßen vor:

1. Öffne mit der linken Menütaste das **Hauptmenü**.
2. Wähle **Einstellungen** und suche den Menüpunkt **Profile** beziehungsweise **Benutzerprofile**.
3. Markiere das aktive Profil, beispielsweise **Allgemein** oder **Normal**.
4. Öffne **Optionen → Anpassen** beziehungsweise **Einstellungen**.
5. Wähle **Klingelton** oder **Anrufklingelton**.
6. Suche mit den Pfeiltasten die gewünschte Melodie aus und bestätige mit **OK**, um sie zu speichern.

Im selben Bereich kannst du auch die Klingeltonlautstärke und den Vibrationsalarm einstellen.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.