

Technaxx TX-69 Wildkamera

Passwortsperre zurücksetzen

Die Kamera muss zunächst vollständig ausgeschaltet sein. Der Reset wird anschließend direkt beim Einschalten ausgelöst.

1. Stelle den **Modusschalter auf OFF**, um die Kamera auszuschalten.

2. Halte die **beiden linken Bedientasten** gleichzeitig gedrückt.

3. Schiebe den Modusschalter bei weiterhin gedrückten Tasten von **OFF auf TEST** (mittlere Schalterstellung).

4. Halte die Tasten noch einen kurzen Moment gedrückt und lasse sie anschließend los.

Bei diesem Vorgang können gespeicherte Kameraeinstellungen zurückgesetzt werden. Die Aufnahmen auf der Speicherkarte bleiben normalerweise erhalten, solange du die Karte nicht formatierst.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.