

realme C67

VoLTE-Anrufe aktivieren

Die Einstellung für VoLTE befindet sich in der Verwaltung der SIM-Karten. Bei Verwendung von zwei SIM-Karten lässt sich die Funktion gegebenenfalls für jede Karte separat einstellen.

1. Öffne die Einstellungen deines Smartphones.

2. Tippe auf „Mobilfunknetz“.

3. Wähle die entsprechende SIM-Karte aus.

4. Aktiviere den Schalter bei „VoLTE-Anrufe“, sofern dieser angezeigt wird.

5. Kontrolliere unter „Bevorzugter Netzwerktyp“, ob 4G beziehungsweise LTE aktiviert ist.

6. Starte das Smartphone anschließend neu.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.