

HOMTOM S16

Hardreset HOMTOM S16

Mit diesem Vorgehen werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht und auch alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.

1. Schaltet zuerst euer Handy aus.

2. Ist es aus, haltet Power + Volume Up so lange gleichzeitig gedrückt, bis euer Handy in einen besonderen Boot-Modus startet.

3. Drückt die Volume Up (bei manchen ist es auch Volume Down) Taste, um ins Recovery zu gelangen.

4. Sollte ausschließlich ein grüner Androidmann mit einem "Kein Befehl" zu sehen sein, drückt die Power + Volume Up Taste mehrmals für ein paar Sekunden und lasst dann los. Bringt dies nichts, drückt wild herum - beachtet aber, dass der Power Knopf nicht länger als acht Sekunden gedrückt werden sollte

5. Jetzt seid ihr im Android System Recovery. Navigiert mit Hilfe der Lautstärketasten zum Punkt "wipe data/factory reset" und bestätigt mit der Menütaste oder dem Powerknopf (verschieden von Modell zu Modell).

6. Navigiert erneut mit den Lautstärketasten zum Punkt "Yes — delete all user data" und bestätigt wieder mit der Menütaste oder Powerknopf.

7. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist beendet. Wählt jetzt "reboot system now" und bestätigt mit der Menütaste oder Powerknopf.

   Das Handy startet automatisch. Dieser erste Start nach dem Zurücksetzen kann bis einige Minuten dauern

Viele Grüße ~Michael

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.