



## Mini TWS8 Wireless Earbuds

### Kopfhörer koppeln-verbinden

Langes Drücken zum Herunterfahren, starte die Kopfhörer neu.

1. Im Aus-Zustand halte die **Power-Taste 3 Sekunden** lang **gedrückt** (das blaue Licht leuchtet).
2. Drücke und halte wieder die **Power-Taste für 3 Sekunden** (das Licht wird rot und blau). Die Kopfhörer befinden sich nun im Pairing Modus.
3. Aktiviere die Bluetooth Funktion am Handy und lasse es nach Bluetoothgeräten suchen. Auf der Liste der gefundenen Geräte wähle dann den Kopfhörer.
4. Wirst du nach einem PIN Code gefragt, gib "0000" zum Abgleich ein und verbinde die Kopfhörer mit deinem Handy.