

realme 8i

Anonyme Anrufe unter Android blockieren

Die gängigste Methode, um unbekannte Anrufe auf Android Geräten zu sperren, ist der Weg über die Telefon- bzw. Kontakte-App. Bedenke, dass das bei jedem Hersteller etwas anders aussehen kann.

1. Öffne die **Telefon-App** und klicke rechts oben auf die **drei senkrechten Menüpunkte**.

2. Daraufhin öffnet sich ein weiteres Auswahlfenster.

3. Tippe hier auf **Einstellungen**.

4. Unter dem Abschnitt **Anrufeinstellungen** wählst du nun das Feld **Nummern sperren** aus.

5. Zuletzt muss der Schieberegler ganz oben aktiviert werden.

6. Darunter lassen sich im Übrigen auch einzelne Telefonnummern eintippen, die blockiert werden sollen.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.